



Gebrauchsanleitung

Kugelschreiber

Ein Druck auf den Knopf; die Mine ist in Schreibstellung. Auf einen weiteren Knopfdruck verschwindet die Mine wieder.

Einsetzen der Mine

Schrauben Sie das Vorderteil ab; entnehmen Sie die Mine dem Kugelschreiber. Führen Sie eine neue Mine ein und schrauben Sie den Kugelschreiber zusammen. Er ist wieder schreibbereit. Sie können wahlweise eine FEND-Druckkugelschreibermine oder Großraummine verwenden.

Drehstift

Nachfüllen

Drehen Sie die Oberhülle nach rechts, bis vorn an der Spitze ein Metallstab sichtbar wird. Drehen Sie die Oberhülle dann vollständig bis zum Anschlag nach links zurück. Ziehen Sie die Oberhülle ab und wählen Sie aus dem sich unter dem Radiergummi befindlichen Minenkasten eine Ersatzmine. Führen Sie die Mine von vorn in den Drehstift ein und drücken Sie sie weich gegen eine Oberfläche, um den ähnlich einer Kupplung arbeitenden Bleimechanikhalter zu betätigen. Nach dem Aufstecken der Oberhülle ist der Drehstift wieder schreibbereit.

**Kennen Sie schon
unsere anderen
Schreibgeräte der
Sonderklasse ?**

FEND-VISION, der vollautomatische
Vierfarbkugelschreiber mit Farb-
sichtwahl. Ein Blick – ein Druck –
und schreibbereit.

FEND-NORMA 68 – ein Vierfarb-
kugelschreiber mit Schiebepasten.
Superschlank, nur 8,6 mm Durch-
messer – ein schlankeres Modell
gibt es nicht.

Zur „**FORM 68**“ gehört Ihr
neues Schreibgerät, zu
dessen Kauf wir Sie
beglückwünschen.
Bitte, beachten Sie die
Gebrauchsanleitung.

**GE BR. FEND
PFORZHEIM**

die Spezialfabrik
moderner Schreibgeräte



FEND