

"VANCO"

萬古高級萬年筆

解 説 書

自動吸入式使用法

(第一圖)



第一圖の如くペンをインキの中に首迄充分浸したまゝ、立てたテコを元の位置に倒し、其のまゝ5秒程経て取出します。ペン先丈をインキの中に浸して吸入するとインキを吸入せずして空氣のみ吸入する故注意せられたし。

(第二圖) 自動吸入式解剖圖



インキ止式使用法

- ・インキ注入の場合は軸首を捻じ外して軸を斜めにし添付の注入器（スポット）を用ひ八分目程注入します。
- ・使用の際は軸尾を一回轉弛める事によりインキは適量づゝ流出します。

使用後は軸尾を
元にもどし鞘を
軸首に堅く装着
の事。

(第三圖) インキ止式圖



萬年筆とインキとの關係

- ・運筆中インキの滴下するのは軸中のインキ缺乏による爲で決して故障ではありません故にインキは充分補給しておいて下さい。
- ・異質のインキを混用するとインキが出なくななりますから常に一定の良質インキを使用されたし。
- ・自動吸入式萬年筆のインキ出灑りは多くペン芯のインキ溝にカスが附く爲なれば冷水中でインキを吸入する如き動作を數回繰返すと流通が圓滑となります。
- ・インキ止式のインキ出灑りも多くペン芯のインキ溝にカスが附く爲なれば首を取り外しスポットゴムをガラス管から取外して之を第五圖の如く首部へ装着し冷水中にて數回水の出し入れを繰返し洗滌して下さい。

(第四圖)

